

HÅLLBART
MURVERK!

MURVERKSMÅTT

Glöm alla gamla murverksmått! Nedanstående mått är baserade på tegelstensformat 228x108x54 mm och en stötfog på 12 mm och liggfog på 12 mm.

Murverkshöjd

Format - 228x108x54 mm

Normal liggfog 12-13 mm ger en skiftgång på 66-67 mm.

I nedanstående tabell anges murverkshöjd vid antal skifte:

Antal skifte	Murverks-höjd	Antal skifte	Murverks-höjd
1	66	22	1466
2	133	23	1533
3	200	24	1600
4	266	25	1666
5	333	26	1733
6	400	27	1800
7	466	28	1866
8	533	29	1933
9	600	30	2000
10	666	31	2066
11	733	32	2133
12	800	33	2200
13	866	34	2266
14	933	35	2333
15	1000	36	2400
16	1066	37	2466
17	1133	38	2533
18	1200	39	2600
19	1266	40	2666
20	1333	41	2733
21	1400	42	2800

Murverkslängd

Format - 228x108x54 mm

Normal stötfog 12 mm ger en murverkslängd på 240 mm.

I nedanstående tabell anges murverkslängd i mm vid hel-sten med tillägg av en:

Antal hel-sten	Enbart hel-sten	+1/4-sten	+1/2-sten	+3/4-sten
0	0	48	108	168
1	228	288	348	408
2	468	528	588	648
3	708	768	828	888
4	948	1008	1068	1128
5	1188	1248	1308	1368
6	1428	1488	1548	1608
7	1668	1728	1788	1848
8	1908	1968	2028	2088
9	2148	2208	2268	2328
10	2388	2448	2508	2568
11	2628	2688	2748	2808
12	2868	2928	2988	3048
13	3108	3168	3228	3288
14	3348	3408	3468	3528
15	3588	3648	3708	3768
16	3828	3888	3948	4008
17	4068	4128	4188	4248
18	4308	4368	4428	4488
19	4548	4608	4668	4728
20	4788	4848	4908	4968

Det är detaljerna som gör det.

Genom tiderna har man alltid varit mån om att göra tegelväggarna unika och ge dem karaktär. Ofta genom att mura detaljer och utsmyckningar eller att använda sig av formtegel eller annat specialtegel.

Missa inte tillfället att sätta en unik prägel på den moderna tegelväggen.



TEGELMÄSTER AB

Olsgårdsgatan 15

215 79 Malmö

+46 40 54 22 00

www.tegelmaster.se

info@tegelmaster.se

 tegelmäster®